

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LVC 20 XS

ASPIRADOR



Atenção: Leia as instruções antes do uso

USO PROFISSIONAL

Serviço de Atendimento LAVOR

0800 770 2715

www.lavorwash.com.br

⚠ Essa máquina é apenas para uso interno.

⚠ Essa máquina deve ser armazenada apenas em ambientes internos.

Os operadores devem ser adequadamente instruídos sobre o uso dessas máquinas.

Use apenas a tomada da máquina para os fins especificados nas instruções.

1. Características do Produto


A. Aspiradores de pó para aplicações seco e molhado.


B. Empure e limpe o sistema de limpeza do filtro semi-automático garantido um-alto poder de sucção contínuo.

C. Suportes na base para fácil armazenamento de acessórios com recurso de retenção de cabo, para proteção e conveniência adicional.


F. Tomada opcional para conectar com ferramentas elétricas. O soquete funciona em sincronização.

2. Identificação das principais peças





Conjunto de mangueira



Tubos



Filtro



Bocal fenda



Escova de poeira




Escova de chão

Use o acessório correto de acordo com a situação.

3. Instruções de segurança


⚠ Verifique antes da operação se a fonte de alimentação local é a mesma especificada na etiqueta de classificação.

⚠ Não use a máquina em um ambiente perigoso ou para sucção de material inflamável. Isso pode causar incêndio ou explosão.



LVC 20 XS

⚠ Não obstrua a entrada de ar, pois isso causará superaquecimento e danos permanentes ao motor.



⚠ Não aspire objetos conforme abaixo:



Objetos combustíveis e explosivos, como cigarros acesos, líquidos inflamáveis, etc.




Objetos pontiagudos.



Objetos que facilmente entopem o filtro, como pó calcário, giz, gesso e pó de grafite, que bloqueiam a ventilação e danificam o motor.

⚠ Não vire a máquina, pois isso permitirá que a água entre no motor e o danifique.



Para qualquer reparo da máquina, ou mesmo se o cabo de alimentação estiver danificado, a máquina deve ser reparada e o cabo deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço autorizado ou por uma pessoa qualificada para evitar perigos.

⚠ Esta máquina não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão e tenham recebido treinamento adequado e instruções sobre o uso adequado da máquina, por uma pessoa responsável pela sua própria segurança, bem como pela segurança das pessoas ao seu lado. As crianças devem ser sempre supervisionadas para garantir que não brinquem com a máquina.

Desligue a máquina e remova o plugue todas as vezes após o uso ou durante o reparo.

Mantenha a máquina longe da luz solar forte e de fontes de calor, como fornos, para evitar danos ou distorção do plástico.




Não torça, pisoteie ou puxe a mangueira com força, caso contrário, ela será danificada.

⚠ Não mergulhe a cabeça do aspirador nem lave-a com água, caso contrário, existe o risco de electrocussão, lesões graves ou mesmo fatais. A forma correta deve ser utilizando um pano seco e esfregando as partes sujas com cuidado.


4. Instruções de uso

Conexão


Insira o conector da mangueira na boca de entrada de ar conforme mostrado na imagem e certifique-se de que o conector está bem apertado.



Pressione o botão do conector e puxe o conector para fora quando quiser desconectar a mangueira da máquina.




Conecte todos os acessórios conforme mostrado abaixo,




Sistema de limpeza de filtro

Ao sentir que a sucção é fraca durante o uso, feche o conector com a mão e pressione o botão de limpeza do filtro 10-15 vezes, limpando assim o filtro e garantindo a restauração da alta sucção.




LVC 20 XS

Ajustar o fluxo de ar empurrando o bloco deslizante para cima e para baixo.




Método de operação para interruptor de energia.



Pressione o botão interruptor para ligar a máquina.

- 1) "I" para ligar
- 2) "O" para desligar

Porta cabo e acessórios.





5. Manutenção Geral

Limpe o tanque, filtro e acessórios relacionados e verifique se há vazamentos na mangueira de vácuo ou nas alças todas as vezes após usar a máquina. Lave e seque o filtro, se necessário. Nunca comece a usar a máquina com o filtro ainda úmido.

Verifique se há algum tipo de dano no plugue de alimentação.

Verifique se há obstrução na boca de entrada de ar após sugar a água. Limpe se necessário.

Manuseie a máquina com cuidado durante o transporte.

Guarde a máquina em local limpo e seco.


O filtro deve ser lavado e enxaguado com água limpa e morna quando ficar coberto de poeira.

Não mantenha a máquina funcionando por muito tempo. Tomando cuidado para não sobrecarregar a máquina, você estará estendendo a vida útil do motor. A potência de sucção enfraquece à medida que o filtro fica cada vez mais sujo com o tempo. Para evitar baixa potência de sucção, lave e limpe o filtro com frequência.

No caso de qualquer ruído incomum ou anormal, vibração ou cheiro de queimado, interrompa imediatamente o uso da máquina e envie-a para reparo em um centro de serviço autorizado.

6. Manutenção para tanque e filtro

Limpeza do tanque.



Desaperte o botão de bloqueio e levante a tampa superior. Retire o saco do filtro e limpe o pó do depósito de pó. Instale o saco do filtro de volta e coloque a tampa superior.

Lavagem de filtro

O filtro deve ser lavado e enxaguado com água limpa e morna quando ficar coberto de poeira. Para isso, retire o filtro, lave-o até retirar completamente os resíduos e seque bem antes de retorná-lo à estrutura.



ATENÇÃO! Informação importante
Leia as informações por motivo de segurança.

- ⚠️ **ATENÇÃO:** Os componentes da embalagem (como os sacos de plásticos) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, pessoas que não tenham consciência dos seus atos e animais
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Quando o aspirador estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvidos, etc.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Nunca aspirar substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Nunca usar o aspirador próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** O aspirador não deve ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** As crianças, mesmo se mantidas sob controle, não devem brincar com o aspirador
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Nunca deixar o aspirador em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Antes de sua utilização, o aspirador deverá estar montado corretamente.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Nunca puxar ou levantar o aspirador pelo cabo elétrico.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Não use o aspirador com o cabo elétrico danificado. Caso estiver danificado, deverá dirigir-se a um posto de serviço autorizado e solicitar a substituição do cabo.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Nunca montar, desmontar ou limpar as partes do aspirador com a mesma em funcionamento. Por segurança, desligue o aspirador no interruptor (E) e retire o plugue do cabo (B) da tomada elétrica (ver instruções no item DESLIGANDO O APARELHO).
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Caso ocorra interrupção no fornecimento de energia, desligue o aspirador.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Na eventualidade da tomada e o plugue do aspirador não se ajustarem uma à outra, mande substituir a tomada por pessoal técnico devidamente qualificado.
 - ⚠️ **ATENÇÃO:** Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca, evitando assim o risco de choque elétrico.
- As extensões elétricas inapropriadas podem ser perigosas. Sempre que for utilizada extensão elétrica, deverão ser utilizadas tanto uma tomada como um plugue, devendo, além disso o cabo ter a dimensão indicada abaixo:

230-240V - 1,5mm² máximo de 20 metros - 2,5 mm² máximo de 30 metros

100-120V - 2,5mm² máximo de 20 metros - 4,0 mm² máximo de 30 metros

- ⚠️ **ATENÇÃO:** Nunca utilize o aspirador, caso os componentes (partes) estiverem danificados. Caso estiver danificado deverá dirigir-se a um posto de serviço autorizado e solicitar a manutenção ou conserto.

Toda e qualquer manutenção para conserto de problemas ocorridos ou avarias, deve ser efetuado por técnicos através da rede de postos autorizados. Não permita que pessoas não capacitadas e não treinadas façam reparos no aspirador. Caso seja necessário a troca/substituição de peças, deverá sempre ser utilizado peças originais.

Condições de Garantia - Linha Doméstica

Leia atentamente o manual de instruções;

Mantenha sempre este certificado junto à nota fiscal/comprovante de aquisição do produto.

Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos na máquina. Caso o produto apresente falhas, procure um Posto de Serviço Autorizado através do site oficial da Lavorwash: http://www.lavorwash.com.br/postos_autorizados.php ou ligue 0800-770-2715

A garantia somente terá validade quando acompanhada da nota fiscal de aquisição do produto e número de série identificado no equipamento, pois é obrigatória a identificação do número de série do equipamento no ato da solicitação da garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Lavorwash Brasil oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, fornecida pelo revendedor o prazo de 01 (um) ano, já incluído o prazo de garantia: legal de 3 (três) meses e contratual 3 (três) meses.

Garantia Legal: A Lavorwash Brasil garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou de material que ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, mediante a lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, que será da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

Garantia contratual será regida pelas seguintes condições:

01. Para fins desta garantia contratual o desgaste natural de: acessórios de série, anéis "o" (o'ring), gaxetas de água ou de óleo, anéis de apoio e distanciadores, válvulas de pressão, sucção e de recirculação, desvio de segurança (by-pass), vedações, bico de alta pressão, cabo elétrico e partes plásticas externas não serão considerados defeitos de fabricação;

02. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela Lavorwash, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequadas, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;

03. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Lavorwash;

04. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Lavorwash. Este serviço será executado dentro dos prazos acima, mediante apresentação da cópia da 1ª via da Nota Fiscal;

05. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

06. Será excluído da garantia, o aparelho que não possuir a etiqueta o número de série da máquina, ou este estiver adulterado;

07. Não será coberta pela garantia a utilização de insumos não adequados à especificação técnica ou capacidade, conforme definido no manual de instruções, como por exemplo: utilizar água não tratada (lavadoras); utilizar qualquer tipo de produto químico (lavadoras e aspirador), danos causados por transporte; uso inadequado ou para fins diferentes daqueles especificados no manual; instalação inadequada, errada ou imprópria; instalação contrária às advertências mencionadas no manual de instalação, ou em tensão elétrica diferente da especificada; manuseio ou qualquer alteração das características originais do produto realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Lavorwash; violação, adulteração ou dano dos lacres existentes no aparelho; operações fora das especificações publicadas no manual de instruções; qualquer dano decorrente de acidente ou agente da natureza (raio, incêndio, descarga elétrica, enchente, etc.); defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto; instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado, que ocasione sobre-aquecimento, ou contato de equipamento com agentes químicos agressivos.

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instruções e não para atender propósitos específicos do consumidor.

As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

Obs.: A Lavorwash Brasil reserva-se ao direito de alterar os produtos sem prévio aviso, devido as constantes inovações e desenvolvimento tecnológicos.

LAVOR

Lavorwash Brasil Industrial e Com. Ltda.

Rodovia Eng. Ermênio de Oliveira Penteadó (SP-075), Km 58, Galpão 02, Helvetia.

Indaiatuba • SP • CEP: 13337-300

Tel: (19) 3936-8555 • SAL 0800 770 2715

www.lavorwash.com.br • www.lavorshop.com.br