

MANUAL DE INSTRUÇÕES


ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO

VAC 14


VAC 22

POWER DUO NEW

ATENÇÃO: Ler atentamente as instruções antes da utilização.
Imagens meramente ilustrativa.




4: Função soprador.



5: Função batedor de filtro.


Apenas na linha VAC



6: Acessórios opcionais.



7: Filtro cartucho opcional.



DESCRIÇÃO E MONTAGEM

- A** Bloco do motor
- B** Alça para transporte
- C** Botão do batedor de filtro (apenas na linha Vac)
- D** Interruptor geral ON/OFF
- E** Mangueira flexível
- F** Bocal fresta
- F1** Bocal pequeno (opcional)
- F2** Bocal escova redonda (opcional)
- G** Tubo de extensão

H Bocal Escova

- H1** Bocal Escova combinada (opcional)
- I** Filtro cartucho (aspiração de poeiras) (opcional)
- J** Filtro de pano (aspiração de poeiras)
- K** Trava do tanque
- L** Filtro de água (aspiração de líquidos)
- L1** Disco de sustentação do filtro
- M** Cabo elétrico com plug
- N** Tanque
- O** Entrada de aspiração no tanque

INDICAÇÕES GERAIS

Este equipamento foi desenvolvido para aspiração de sujidades secas e líquidas. Somente deverá ser utilizado para uso doméstico. Não é recomendado o uso para aplicações profissionais.

O aparelho foi desenhado para sua aplicação como aspirador de pó e de líquido. A inobservância às condições anteriormente mencionadas acarreta o decaimento da garantia.

SÍMBOLOS

- ATENÇÃO!** Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.
- IMPORTANTE**
- OPCIONAL:** Se presente
- DUPLO ISOLAMENTO:** (Se presente) - é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

DICAS DE SEGURANÇA

- Os componentes da embalagem (como os sacos plásticos) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças ou outras pessoas e animais que não tenham consciência dos seus atos.
- O equipamento deve ser usado somente para finalidade que especificamente foi projetado, outra utilização será considerada imprópria e, conseqüentemente, perigosa. O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano causado pelo uso impróprio e irracional.
- O produto não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento, ou enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.
- Antes de sua utilização, o aparelho deverá ser montado corretamente.
- Quando o aparelho estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvido, etc.
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- Desligue o aspirador da tomada antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.
- Não mergulhe o equipamento em água para limpeza.
- No caso de tombar, é recomendável levantar o equipamento antes de desligar.
- Não utilizar solventes ou detergentes agressivos.
- Não utilizar o aparelho para aspirar água de recipientes tais como: pias, lavatórios, banheiras, etc.
- Desligar imediatamente o aparelho em caso de vazamento de líquido ou espuma.
- Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo elétrico.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
- Nunca pegar o plugue da tomada com as mãos molhadas e os pés descalços.
- Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plugue e outras partes do aparelho. Existindo componentes danificados, não utilizar o

aparelho, não tente consertá-lo, dirija-se ao serviço autorizado do fabricante para efetuar a manutenção do mesmo, evitando assim risco de choque elétrico.

- Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou eletricitista autorizado a fim de evitar risco.
- Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.
- Nunca aspirar ou utilizar o equipamento próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).
- Antes de esvaziar o tanque, desligar o aparelho e tirar o plugue da tomada.
- Antes de aspirar líquidos, verifique se a boia funciona perfeitamente.
- Não aspirar poeiras finas, como toner, gesso e cimento, podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.
- Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca e que a tomada e o plugue sejam a prova d'água, evitando assim o risco de choque elétrico.
- Toda manutenção ou conserto deverá ser feita através dos postos autorizados, tendo a certeza que o aparelho será reparado através de pessoal qualificado (consultar Rede Nacional de Serviço Autorizado). Caso haja necessidade de substituição de peças, utilizar somente peças originais, evitando danos ao produto e riscos a quem o manipula.

USE (ver figura 1)

Certifique-se que o interruptor esteja na posição "O" (OFF) e conecte o equipamento a uma tomada adequada. O equipamento deve ser mantido numa base horizontal, segura e estável.

PARA ASPIRAÇÃO DE PÓ (ver figura 2)

1. Coloque o disco de sustentação (L1) do filtro girando no sentido horário.


2. Insira o filtro de poeira (J).

 Encaixar o filtro próximo ao bloco do motor.


- Jamais operar sem antes haver montado o filtro.
3. Encaixar o bloco do motor (A) ao tanque (N), pressionar para baixo até o acoplamento completo.
 4. Conectar a mangueira flexível (E) no bocal de aspiração no tanque (O).
 5. Encaixar o acessório adequado para a aspiração a ser realizada.
 6. Ligue o equipamento pressionando o interruptor (D) para a posição "I" (ON).


PARA ASPIRAR LÍQUIDO (ver figura 3)

1. Retirar o filtro de poeira (J);
2. Colocar o filtro de líquidos (L) no corpo da boia
3. Coloque o disco de sustentação do filtro (L1) girando no sentido horário.
4. Encaixar o bloco do motor (A) ao tanque (N), pressionando para baixo, até acoplamento completo.
5. Conectar a mangueira flexível (E) no bocal de aspiração no tanque (O).

 Nunca puxe a mangueira para desconectar o bocal de encaixe.


6. Encaixe o acessório adequado para aspiração a ser realizada.
7. Ligue o equipamento pressionando o interruptor (D) para a posição "I" (ON).


 Quando o tanque encher, a boia irá subir e o aparelho irá deixar de aspirar, mas continuará funcionando provocando o aumento da rotação da turbina do motor. Imediatamente desligue o aparelho e esvazie o tanque.

 Após o uso na aspiração de líquidos retire o filtro para água, lave-o e deixar secar.

UTILIZANDO A FUNÇÃO SOPRO (ver figura 4)

1. Conecte a mangueira (E) na abertura traseira do bloco do motor (A) e direcione a outra extremidade para o local onde deseja que ocorra o sopro. Note que o procedimento é semelhante a tarefa de aspirar, porém soprando.

 Quando utilizar a função sopro, nunca direcione a mangueira para qualquer parte de seu corpo ou de outras pessoas.

 Partículas no interior do tanque ou da mangueira podem ser arremessadas com muita velocidade causando acidentes.

BATEDOR DO FILTRO (ver figura 5)

Em caso de perda de sucção, efetue a limpeza do filtro de poeira, com o batedor de filtro pneumático inversão de fluxo .

1. Ligue o aparelho, pressionando o interruptor (D) para posição "I" (ON).

2. Conecte a mangueira flexível (E) e tampe o bocal de sucção encostando ao tanque.

3. Aperte 3 (três) vezes consecutivas o botão batedor do filtro (C).

• Repetir a operação quantas vezes forem necessárias.

4. Quando a função terminar, coloque o interruptor (D) em "O" (OFF) e desligue o aparelho. Sempre retirar o plugue da tomada de corrente.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

As tecnológicas construtivas foram estudadas para garantir altíssimos níveis de confiabilidade, segurança e durabilidade não requerendo manutenção.

• Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.

- Limpe o exterior do aparelho com um pano seco.


- Mova o aparelho apenas segurando pela alça.

- Manter o aparelho e acessórios em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

Pressão sonora:

Vac 14	Vac 22	Power Duo New
127V: 93dB(A)	127V: 93dB(A)	127V: 95dB(A)
220V: 92dB(A)	220V: 94dB(A)	220V: 95dB(A)

Esquema elétrico:



Condições de Garantia – Linha Doméstica

Leia atentamente o manual de instruções.

Mantenha sempre este certificado junto à nota fiscal de aquisição do produto. Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos na máquina. Caso o produto apresente falhas, procure um Posto de Serviço Autorizado através do site oficial da Lavorwash: www.lavorwash.com.br/postos_autorizados/ ou ligue 0800-770-2715.

A garantia somente terá validade quando acompanhada da nota fiscal de aquisição do produto e número de série identificado no equipamento, pois é obrigatória a identificação do número de série do equipamento no ato da solicitação da garantia.

Certificado de Garantia

A Lavorwash Brasil oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, fornecida pelo revendedor o prazo de 01 (um) ano, já incluído o prazo de garantia: legal de 3 (três) meses e contratual 9 (nove) meses.

Garantia Legal: A Lavorwash Brasil garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou de material que ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, mediante a lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, que será da data de entrega do aparelho constante da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

Garantia contratual será regida pelas seguintes condições:

01. Para fins desta garantia contratual o desgaste natural de: acessórios de série, anéis "oring", gaxetas de água ou óleo, anéis de apoio e distanciadores, válvulas de pressão, sucção e de recirculação,, desvio de segurança (by-pass), vedações, bico de alta pressão, cabo elétrico e partes plásticas externas, não serão considerados defeitos de fabricação;

02. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela Lavorwash, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequadas, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;

03. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Lavorwash;

04. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além de mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e seque reinício de tempo em garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Lavorwash. Este serviço será executado dentro dos prazos acima, mediante apresentação da cópia da 1ª via da Nota Fiscal;

05. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

06. Será excluído da garantia, o aparelho que não ode possuir a etiqueta o número de série da máquina, ou este estiver adulterado;

07. Não será coberta pela garantia a utilização de insumos não adequados à especificação técnica ou capacidade, conforme definido no manual de instruções, como por exemplo: utilizar água não tratada (lavadoras); utilizar qualquer tipo de produto químico (lavadoras e aspirador), danos causados por transporte; uso inadequado ou para fins diferentes daqueles especificados no manual; instalação inadequada, errada ou imprópria, instalação contrária As advertências mencionadas no manual de instalação, ou em tensão elétrica diferente da especificada; manuseio ou qualquer alteração das características originais do produto realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Lavorwash; violação, adulteração ou dano dos lares existentes no aparelho; operações fora das especificações publicadas no manual de instruções; qualquer dano decorrentes de acidente ou agente da natureza (raio, incêndio, descarga elétrica, enchente, etc.); defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto; instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado, que ocasione sobreaquecimento, ou contato de equipamento com agentes químicos agressivos.

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instruções e não para atender propósitos específicos do consumidor.

As garantias acima específicas são emitidas as peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso indevido dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

Obs.: A Lavorwash Brasil reserva-se ao direito de alterar os produtos sem prévio aviso, devido as constantes inovações e desenvolvimento tecnológicos.

LAVOR

Lavorwash Brasil Industrial e Com. Ltda.

Rodovia Eng. Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075), 56, Km 56, Galpão 02, Helvetia.

Indaiatuba • SP • CEP: 13337-300

Tel: (19) 3936-8555 • SAL 0800 770 2715

www.lavorwash.com.br • www.lavorshop.com.br